

Fernbedienung für BELdigital-Empfänger und TV-Geräte

Ihre BELdigital-Fernbedienung ist ein hochwertiges Produkt. Bei der Entwicklung und Herstellung wurde mit grösster Sorgfalt vorgegangen, damit Ihnen diese formschöne Fernbedienung viele Jahre zuverlässig Dienst leistet.

Die BELdigital-Fernbedienung kann nicht nur die BELdigital-Empfänger steuern, sondern auch 95% aller auf dem Markt befindlichen TV-Geräte. Nur noch eine Fernbedienung für Digital-Empfänger und Fernseher - ein sehr hilfreiches Ausstattungsmerkmal!



Die von den TV-Herstellern unterschiedlich verwendeten Frequenzen der Infrarot-Signale sind nahezu komplett in Ihrer BELdigital-Fernbedienung gespeichert. Damit Sie Ihren Fernseher bedienen können, brauchen Sie die abgespeicherten Daten nur noch zu aktivieren. Diese Aktivierung erfolgt durch die Eingabe eines 3-stelligen Zifferncodes, welcher der jeweiligen Marke und dem entsprechenden Gerät zugeordnet ist. Die Codelisten finden Sie auf folgenden Seiten.

Mit der TV/STB-Taste können Sie die Betriebsart wählen. Je nach gewähltem Modus leuchtet bei Tastendruck die rote STB-Standbyttaste oder die grüne TV-Standbyttaste. Um die Geräte ein- oder auszuschalten müssen Sie den Modus NICHT umschalten, die Standbytasten sind immer aktiviert.

Folgend ist erklärt, wie Sie die Fernbedienung für Ihren Fernseher programmieren. Beachten Sie - wenn während des Programmierens für die Dauer von 5 Sekunden keine Taste gedrückt wurde, kehrt die Fernbedienung automatisch in den Default Mode (Standard-Modus) zurück.

1. Aktivieren und Programmieren des TV-Mode

- Suchen Sie in der Codeliste nach dem Hersteller Ihres TV-Gerätes. Je nach Hersteller kann einer oder mehrere Codes aufgelistet sein.
- Drücken Sie die Taste „TV/STB“ auf der Fernbedienung, bis die grüne LED 2x blinkt. Das dauert mindestens 5 Sekunden.
- Wählen Sie den ersten 3-stelligen Code aus der Codeliste (z.B: HUMAX = 160) und geben Sie diesen ein. Die LED leuchtet 2x um die Eingabe zu bestätigen.
- Testen Sie nun, ob sich Ihr Fernseher bedienen lässt. Sollte Ihr Fernseher nicht, oder nicht richtig reagieren, wiederholen Sie die Programmierung und geben Sie den nächsten 3-stelligen Code aus der Liste ein (falls vorhanden)
- wird ein ungültiger 3-stelliger Code eingegeben, leuchtet die grüne LED für 3 Sekunden auf (Error-Anzeige) und die Fernbedienung wird in den „Default Mode“ (Standard-Modus) zurückgesetzt.



- wenn keiner der angegebenen Codes Ihren Fernseher korrekt steuert, versuchen Sie mit den folgenden Alternativen (Hersteller-Suchlauf oder automatischer Suchlauf) den richtigen Code zu finden

2. Hersteller-Suchlauf

- Schalten Sie Ihr TV Gerät ein.
- Drücken Sie die Taste „TV/STB“ auf der Fernbedienung, bis die grüne LED 2x blinkt. Das dauert mindestens 5 Sekunden.
- Geben Sie den CODE **003** ein. Die LED leuchtet 2x um die Eingabe zu bestätigen.
- Geben Sie den 3-stelligen Hersteller-Code aus der Herstellerliste ein. Die LED leuchtet 2 x, um die Eingabe zu bestätigen. Solange der Codesuchlauf aktiviert ist, leuchtet die LED alle 1,5 Sekunden.
- Halten Sie die grüne Standby-Taste solange gedrückt, bis sich das TV Gerät ausschaltet. Lassen Sie die Taste dann sofort los und drücken Sie anschliessend die „OK“-Taste, um den gefundenen TV-Code zu speichern.
- Es kann sein, dass die Fernbedienung während des Suchlaufes mehrere Codes findet, auf die Ihr Fernseher anspricht. Testen Sie, welcher Code am besten mit Ihrem TV-Gerät korrespondiert. Dazu müssen Sie den Suchlauf erneut starten.
- Wenn alle Codes eines Herstellers durchsucht wurden, blinkt die LED 5x
- Falls Sie mit dem Hersteller-Suchlauf keinen funktionierenden Code finden, versuchen Sie den automatischen Suchlauf (nächster Punkt)

3. Automatischer Suchlauf (kompletter Suchlauf über alle Codes)

- Schalten Sie Ihr TV Gerät ein.
- Drücken Sie die Taste „TV/STB“ auf der Fernbedienung, bis die grüne LED 2x blinkt. Das dauert mindestens 5 Sekunden.
- Geben Sie den CODE **001** ein. Die LED leuchtet 2x um die Eingabe zu bestätigen. Solange der Codesuchlauf aktiviert ist, leuchtet die LED alle 1,5 Sekunden.
- Halten Sie die grüne Standby-Taste solange gedrückt, bis sich das TV Gerät ausschaltet. Lassen Sie die Taste dann sofort los und drücken Sie anschliessend

die „OK“-Taste, um den gefundenen TV-Code zu speichern.

- Falls die Standby-Taste beim Ausschalten des Fernsehers nicht rechtzeitig losgelassen wird, muss das TV-Gerät manuell wieder eingeschaltet werden. Mit der Cursor-Taste „ab“ kann man die letzten 5 Codes nochmals abrufen. Mit Cursor „Auf“ kommt man in den Suchlauf zurück. Sobald man den richtigen Code gefunden hat, muss dieser mit der „OK“-Taste bestätigt werden.
- Um den Suchmodus zu unterbrechen, muss die Taste „Info“ für 2 Sekunden gedrückt werden.
- Wenn alle Codes durchsucht wurden, blinkt die LED 5x und die Fernbedienung kehrt in den ursprünglichen Status zurück.
- Beachten Sie, dass aufgrund der zahlreichen Codes der automatische Suchlauf bis 15 Minuten dauern kann

4. Eingestellten Code auslesen

- Drücken Sie die Taste „TV/STB“ auf der Fernbedienung, bis die grüne LED 2x blinkt. Das dauert mindestens 5 Sekunden.
- Geben Sie den CODE **001** ein. Die LED leuchtet 2 x um die Eingabe zu bestätigen.
- Um den eingestellten Code auszulesen, drücken Sie die Ziffer „1“ für die erste Codestelle, die Ziffer „2“ für die zweite Stelle und die „3“ für die dritte Stelle. Zählen Sie jeweils, wie oft die LED blinkt, das entspricht der Nummer der entsprechenden Codestelle.
- Wenn die LED nicht blinkt wenn Sie die Tasten „1“, „2“ oder „3“ drücken, dann hat diese Codestelle die Ziffer 0.

5. Reset

- Drücken Sie die Taste „TV/STB“ auf der Fernbedienung, bis die grüne LED 2x blinkt. Das dauert mindestens 5 Sekunden.
- Geben Sie den CODE **000** ein. Die LED leuchtet 2 x um die Eingabe zu bestätigen. Die Fernbedienung wird so in den ursprünglichen Zustand zurückgesetzt (STB aktiv, TV Mode ohne Funktion).

Codeliste

Brand	Code-Nr.	Brand	Code-Nr.	Brand	Code-Nr.
2M Electronics	248	Aver Media	687	Cihan	426
A		Awa	153 421	Cimiline	153 697
A.R.Systems	212 280 285 419 421	Axxion	144 153 277	Cinex	507 523
	504 518 774	B		Citizen	281 421 620
Accent	153 421	Bang	241	City	153
Action	153 281 421 666 766	Bang & Olufsen	421 543 561	Clarivox	206 210 212 217 346 421
Admiral	153 193 285 421 558	Basic Line	144 145 148 153 156 398		748 763 773
	752		405 421 472 473 486 487	Claton	398 405
Advent	723		488 489 606 741 743	Clatronic	145 153 217 260 277 348
Adyson	292 421	Bauer	288		421 486 488 752 760
Aeg	487 741	Baur	153 240 241 250 251 347	Claud	421
Agashi	421		363 419 421 425 451 491	Clubinternet	621
Agazi	285		530 535 537 610 615 620	CMX/Commax	686
Agb	206	Baysonic	285	Colorlytme	281 421
Aiko	153	Bec	206 421 666 766	Combi	692
Aim	421	Becrese	347 421 610 620 665 666	Computec	509
Aiostay	212 558		671	Computron	153 421
Airis	633	Beko	258 260 266 398 400 433	Concorde	153
Aiwa	165 243 421		485 486 488 493 503 670	Condor	144 153 217 260 421 504
Akai	145 148 153 213 240 251		671 742 743 782		752 760
	277 368 370 381 398 405	Bell & Howell	193 421 605	Conic	421 666
	414 421 423 472 486 488	Benchmark-Beaumarck	153 281 421	Conrac	745 746
	498 628 665 725 766 776	Benq	673	Constructa	419
	782	Beon	421 752	Contec	144 153 301
Akiba	145	Best	258 260	Continental	157
Akira	421 736	Bestar	260 421	Continental Edison	157 780 784 793
Akura	145 153 260 285 421 473	Bigston	153	Corfung	285
Alba	145 153 157 213 260 277	Black Panther	760	Cosmel	153
	285 327 329 398 405 421	Black Star	217	Craig	421
	453 697 720 743 752	Blackstripe	281 605 610 620	Crosley	217 260 271 348 351 421
Albiral	212 421 753 760	Blaupunkt	148 157 238 240 241 243	Crosley	558 666
Alcyon	351		247 250 251 255 270 271	Crosswood	398 405
Alfa	426		273 419	Crown	153 193 258 260 261 348
Allorgan	698 776	Blautech	516		351 421 754 760
Allstar	421 504	Blue Sky	145 157 398 405 421 455	Crystal	421
Alphatronik	598		472 473 486 487 488 489	Cs Electronics	145 216 217
Altus	486 488		507 523 674 712 741 743	Ctc Clatronic	217 752 760
American High	281	Bondstec	216	Curtis	421 513 752
Americana	281	Boxford	496 502 705	Curtis Mathes	281 421 605 620
Amstrad	146 153 363 578 768	Brandt	303 780 782 784 793	Cyberpix	473
Andersson	472	Brandt Electronique	780 784 790 793	D	
Anglo	153 285	Braun	425 794	Daewoo	153 156 161 163 164 165
Anitech	144 153 285 292 348 351	Brendstar	153		166 167 168 218 421 430
	421 504 760	Brinkmann	752		441 453 504
Ansonic	153 217 258 260 285 398	Brionvega	421 423 519 558 756	Daichi	153
	405 472 487 489 507 523	Brother	285	Daimond	421
	743 760	Bruns	258 558 758 760	Dainichi	145
Antecno	145	Bsr	698	Dalco	735 736
Aoc	421 684	Btc	145	Dantax	258 447 486 488
Arc En Ciel	780 784	Bush	145 157 213 277 282 285	Davis	421
Arcon	757		329 398 405 415 421 453	Dawa	421
Arctic	486 488		486 697 743	Daytron	153 610
Aristona	250 419 421	C		Dce	398 405 432
Art Tech	421	Campomatic	622	Deca	507 523
Asa	265 275 351 353 564	Capehart	421 766	Decca	207 421 450 507 523 559
Asberg	348 351 421 752 760	Capsonic	285 421		750 767
Asora	153	Carrefour	351 421	Dell	739
Astra	153 421	Carver	421	Denon	732
Asuka	145 285	Casio	426	Denver	153
Atec	335	Cathay	421	Desmet	153 421
Atlantic	263 421 776	Cci	583	deuromedia	566
Atlas	419	Centurion	421	Diamond	153
Atori	153	Century	217 558	Diboss	505 509
Atoro	153	Cge	153 217 271 272 348 351	Digiiline	743
Atoro	153		752	Digitech	363
Audio Technica	204	Cgm	144 153	Dixi	153 421 758
Audiosonic	145 153 258 260 285 421	Changhong	617	Dmtech	398 405 472 473 474 521
Audioton	153	Charisma	551		574 695
Audiovox	421	Charpy	634	Dts	153
Ausind	351	Ciate	558	Dual	145 153 262 263 347 363
Autovox	216 351 776	Cie	153 156 216 578		421 429 439 443 452 453

Brand	Code-Nr.				
Dumont	265	351	558	752	760
Dynamic	153				
E					
Eaton	281				
Ecom	398	405			
Ecron	455				
Edison	157				
Edison Minerva	157				
Eksperten Vest	252				
Elbe	212	262	398	405	419 421
	459	487	489	573	704 706
	762				
Elbit	421	426	444		
Elbit Fraba	436				
Elcit	217	760			
Elecs	426				
Electro Tech	153				
Electrohome	605	666			
Elektronika	261	421	445		
Elekta	144	153	285		
Elektronika	261	426	445		
Elemis	258	260			
Elin	153	265	421	504	
Elite	145	273	281	421	605 620
Elmak	395	431	435	741	
Elman	760	782			
Elta	153	421			
E-Max	675	726			
Emerson	145	258	260	277	398 405
	421	486	487	488	489 558
	743	760	773		
Eon	281				
Erres	419	421	528		
Eternity	726				
Etron	153	421			
Euro-Feel	285				
Euroline	426	486	488		
Euroman	421				
Euromann	258	285	421		
Europhon	206	213	214	217	421 760
	762				
Excelsior	397				
Expert	263	373	776		
F					
Fenner	153	421	743		
Ferguson	176	212	240	241	251 265
	271	301	303	346	359 388
	390	419	421	459	465 517
	530	535	537	610	615 620
	626	661	663	666	670 671
	694	750	765	767	782 784
	788	789	790	793	796
Fidelis	153	421			
Filsai	153				
Final	560				
Finlandia	275	606	790		
Finlux	153	207	217	265	275 276
	351	353	368	369	370 371
	373	376	378	381	384 419
	421	450	486	507	523 558
	729	744	750	752	760
First Line	153	156	212	217	398 405
	419	421	472	473	486 488
	504	532	606	686	698 743
Fisher	159	260	265	347	537 558
	605	607	608	610	758 759
Flint	421				
Force	587	726			
Formenti	213	351	421	426	429
Fortress	193				
Fraba	260				
Frontech	153	209	217	285	
Fuji	776				

Brand	Code-Nr.				
Fujitsu	234	263	538	745	746 766
	776				
Fujitsu General	263	776			
Fujitsu Siemens	479				
Fulton	518				
Funai	153	285	414	538	579 698
G					
Galaxis	260	752	760		
Galaxy	260	752	760		
Galeria	153				
Gbc	153	210	218	421	
Ge	790				
Gec	207	421	666	750	
Geloso	145	153	218		
Gemsound	153				
General	153	736			
General Technic	153				
Genexxa	145	421			
Gericom	335	717			
Giant	421				
Gitem	250	421	784	790	
Gm	153				
Gmg	153	752			
Goldhand	153				
Goldi	423				
Goldstar	150	153	157	209	216 240
	260	263	281	285	349 421
	426	434	486	488	504 599
	666	755	766		
Goldy	736				
Goodmans	145	153	156	165	167 172
	277	311	325	329	359 394
	398	405	406	419	421 428
	432	441	452	472	473 504
	511	571	628	677	689 725
	743				
Gorenje	258	260			
Gpm	145	153			
Gradin	145	153	421		
Graetz	398	405			
Gran Prix	507	523			
Granada	148	176	189	192	207 227
	258	260	275	346	373 375
	381	408	419	421	456 463
	605	606	608	615	620 651
	655	658	665	750	766 767
	790				
Grandin	398	405	704	743	
Grenadier	153	421			
Gronic	421				
Grundig	152	157	236	237	238 239
	240	241	243	247	250 251
	254	256	259	261	327 346
	348	350	351	355	356 400
	404	419	421	423	426 445
	455	456	459	477	516 542
	697	726			
Grunkel	398	405			
Gtt	153	752			
Gze Unimor	260				
H					
Haier	181	283	287	291	456 605
	608				
Halifax	285				
Hanseatic	153	165	250	258	262 347
	421	429	453	467	504 698
	755	756			
Hantarex	153	210	421		
Harley Davidson	281				
Hb Ingelen	398	405	486		
Hcm	144	145	153	258	285
Heathkit	421				
Hifviox	780	784			

Brand	Code-Nr.				
Hilire	153				
Hinari	145	153	301	421	504
Hisawa	145				
Hisense	685	686			
Hit	558				
Hitachi	165	167	193	207	250 303
	347	368	373	398	405 421
	432	434	441	448	450 453
	456	462	472	473	610 620
	636	637	638	639	640 641
	643	644	645	646	647 648
	649	650	651	652	653 654
	655	656	657	658	659 660
	661	662	663	664	665 666
	667	668	669	670	671 672
	731	750	756	766	780 793
Hitachi Fujian	639				
Hoher	398	405	472	473	486 488
Höher	398	400	405	455	472
Home Electronics	705	741			
Horizont	426				
Hornophon	421				
Hoshai	145				
Hotel International	257				
Hq	421				
Humax	160	679	680	681	682 683
	710	716			
Huspi Elektronik	752				
Hyper	153	213	216	277	426
Hypervision	476				
Hypson	153	285	421		
Hyundai	162	283	286	516	723 727
	728	736			
I					
I.V.	421				
Ice	145	153	209	213	277 285
	421				
Ilekei	588				
Im Internet	740				
Imperial	217	260	271	348	351 421
	752				
Indesit	788				
Indiana	421				
Infinity	421				
Infratex	284	330	426	453	733 734
	741	743	747	769	772 774
	704	742			
Ingelen	153				
Ingersoll	153	206	349	421	750
Inno Hit	482				
InterACTV	482				
Interbuy	153	217	285	292	
Intercord	347				
Interdiscount	303	421	537	784	790 793
Interfunk	217	260	270	354	419 421
	557	564	610	752	784
Intertronic	446				
Intervision	145	216	217	258	260 285
	292	419	730	755	760
Irradio	145	153	216	346	349 351
	421	504			
Iskra	760				
Ist	145	213	421		
Isukai	145	421			
Itl	153				
Its	145	153	209	277	
Itt	192	193	243	301	346 368
	373	381	605	610	697 744
	756	780			
Iv	285	504			
J					
Jacson	208	750			
Jbl	421				
Jdb	705				

Brand	Code-Nr.	Brand	Code-Nr.	Brand	Code-Nr.
Jec	620	Love	212	Motion	351
Jetpoint	281 421	Luma	153 263 421 776	Motorola	193 421
Jinlipu	153	Lumatron	263 398 405 414 574 743	Mtc	260 281 451
Jrc	277		776	Multichoice	477 703 738 795
Jumbotronic	426	Lux-May	277 421 773	Multimedia	151
Jvc	196 197 198 199 200 201	Luxor	153 275 349 354 368 370	Multistandard	760
	202 203 204 205 277 421		373 376 378 379 384 398	Multitec	398 405
	605 744		405 450 501 515 744 766	Multitech	153 217 301 348 421 760
K		Lxi	193 421 605	Murphy	265
Kaiser	421	M		N	
Kaisui	145 153 421	M Electronics	153 218 265 275 347 373	Naim	478
Kambrook	303 793		376 378 381 384 421 782	Namsunc	153
Kapsch	263 776	Magasin	597 600	Nap	421
Karcher	153 258 261 421 504 507	Magnadyne	153 206 216 217 218 421	National	421
	523 762		426 504 558 752 760	National Star	736
Kawa	277	Magnaфон	206 213 351 426 760 762	Nec	153 281 301 584 713 714
Kds	227 419	Magnasonic	153 193 421 504 605		715 716
Kendo	153 398 405 421 449 485	Magnavox	419 421 437 666	Neckermann	153 197 206 217 240 241
	504 697 704 756 757 760	Magnex	421		243 250 260 261 270 347
	776 777	Magnum	455 520		419 421 426 447 453 504
Kenmark	406 678	Mandor	285		528 530 535 537 558 697
Kennedy	145 263 776	Manesth	285 421 697	Nei	145 421 773
Kennex	441	Marantz	347 418 421 471	Neovia	324 506 717
Kenstar	632	Mark	156 258 398 405 421 451	Nesco	218
Kenwood	238		486 488	New World	145
Kerion	421	Marshal	145	Newtech	153 421
Keymat	336 586 623 635	Mascom	507 523	Nikkai	145 285 421 620 766
Kimay	285	Mascot	217	Nikkei	421
Kiota	153	Match Italia	421	Nikko	504 775
Kiton	398 405	Matsui	153 157 213 240 241 277	Nissan	281
Klh	766		301 329 331 332 333 398	Noblex	153 159
Kloss	281		405 504 538 578 605 606	Nobilko	213 346 348 760
Kneissel	156 212 262 421 441 573	Maxam	608 626 694 697 700	Nogamatic	780 784
	704 743 748	Maxell	153	Nokia	144 153 275 276 277 281
Kobic	153	Maxwell	760		285 354 368 370 372 373
Kolster	145 216 421 760	Mc Michael	666		374 375 376 377 378 379
Konichi	153	Mce	153		381 382 383 384 421 426
Konka	145 171 277 290 568	Mcperson	612		558 605 610 744 752
Korpel	421	Media Station	527	Nordmende	192 303 304 333 423 426
Kortek	719	Media Tv	442		780 782 784 787 789 790
Körting	258 260 261 558	Mediator	421		793
Kotron	572	Medion	368 369 398 405 423 453	Nordway	212
Kuasho	421		472 486 487 488 489 628	Nortek	421
Kuba	347		725 743 745 746	Northern Star	716 718
Kuba Electronic	347	Megas	704	Nova	265 421
L		Megatron	665	Novatronic	153 421
Latona	716	Melbox	763	O	
Lavis	156 421 445 455 748	Meletronic	373 376 377 381	O General	153
Leader	153	Memorex	153 285 605	Oceanic	194 373 376 378 381 384
Legend	153 421	Memory	472 473		605 698 776
Lenco	153 154 156 170 285 421	Memphis	153 766	Okano	153 260 751
	466 760	Mercury	153 421	Olympic	153
Lenoir	153 421	Meteor	762	Onceas	153 218
Lesa	217	Metz	240 241 242 243 244 245	Onida	421
Level	688		246 249 250 251 253 385	Onkyo	711
Lexus	285		386 387 398 405 472 504	Onwa	145 213 277
Leyco	285 421 698 766		557 558 562 564 565 567	Opera	421
Lg	455 472 473 486 488 504	Mga	421	Optanka	193
	508 577 590 591 592 593	Micromaxx	398 405	Orava	426 438
	594 595 597 599 600 601	Minerva	157 240 241 250 251 346	Orbit	421
	632		351	Orbiter	260
Liesenkötter	421	Minoka	421	Orian	735
Life	153	Minsonic	152	Orient	153
Lifetec	145 153 156 285 398 405	Mirai	534 538 575 707	Orion	145 153 179 180 285 301
	421 427 453 743	Mitsubishi	153 173 174 175 176 177		305 329 330 332 333 339
Lintron	193		178 240 251 301 421 441		398 405 419 421 423 426
Lloyd'S	153 346		456 558		430 437 447 459 535 578
Locatel	235	Mitsubishi	398 405		697 698 700 726 779
Lodoss	405	Mivar	210 213 215 262 349 352	Osaki	145 421 766
Loewe	206 227 303 416 421 425		761	Oso	145
	440 451 461 497 558 563	Monitor	281	Osune	766
Logik	301 694			Otake	697
Lögik	301 421				

Brand	Code-Nr.	Brand	Code-Nr.	Brand	Code-Nr.
Sinudyne	698 741 760 762 779	Tekon	153 281	Univox	218 421 558
Sky	337 581 709 726	Teleavia	303 780 782 784	Upc	422
Smaragd	157	Teleco	483	Uranya	153 760
Snyder	421	Telefac	153	V	
Sogo	487 489	Telefunken	217 271 272 303 304 359	Vanguard	153
Sole	155		381 389 390 403 421 479	Vasilinec	153
Sonitron	260 605 606 607 610		480 745 776 778 780 782	Veco	153 421
SONIX	616 726		783 784 785 787 788 790	Vega	558
Sonoko	153 285 421		793 796	Vente	456
Sontec	260 421	Teleoapta	153	Vestel	394 398 405 406 414 415
Sony	270 301 302 419 421 528	Telerent	451		421 426 427 432 472 473
	529 530 531 532 533 535	Teleservice	240 251		743
	536 537 539 540 541	Telestar	153 507 523	Vexa	153 421
Sound & Vision	145 760	Teletech	153 217 398 405 524 743	Victor	204
Soundcolor	507 523	Teleton	263 776	Videon	421
Soundesign	281	Televievw	507 523	Video System	421
Soundmaster	153	Telra	507 523	Videologique	145
Spectra	156	Tempest	153	Videosat	217
Spectrician	421	Tensai	145 153 209 213 218 265	Videoseven	538 726
Sr2000	605		421 504 698 755 760	Videonon	303 752 781 793
Standard	145 153 218	Tenson	153	Vidion	153
Star	283 421 517 696 736	Tesla	421 484 504 558 741	Viditel	285
Star General	735	Tevion	398 405 453 486 488 507	Viewpia	723
Starlite	153 504		523 585 628 716 725 743	ViewSonic	334 702
Starlux	153	Thomas	153 281 421 666 766	Vision	153
Stal&furt	758	Thomson	169 212 240 265 271 303	Vison	421
Stern	262 263 776		346 358 359 360 361 362	Vogells	588
Strato	285		390 457 765 780 782 784	Vortec	421
Sungoo	629		785 788 789 790 793 796	Voxson	351 421 504 558
Sunkai	145 697 698	Thorn	176 212 240 251 265 276	Vtq	758
Sunrise	158		278 301 346 421 465 517	W	
Sunstar	153		537 609 610 620 625 626	Walkie	263
Sunwatt	421		661 666 750 765 782 784	Waltham	303
Sunwood	153 421		788 789 790 793	Wards	204 421
Supersonic	421	Thorn-Ferguson	212 240 250 251 271 303	Watson	145 153 273 398 405 414
Supertec	153 421 426		346 421 535 537 765 782		421 426 486 488 743
Supertech	153 426		784 788 793 796	Wattradio	213 504 752 760 762
Supra	153	Tmk	281	Wega	558
Sutron	153	Tobo	153	Wegavox	153 217 421 752
Swisstec	288 569 580 581 585 589	Tokai	418 421 766	Welltech	486 488
	708 709 717 724 726	Tokyo	158 281	Welstar	398 405 472 473 581
Syc Line	153	Toshebia	736	Weltblick	421
Sylvania	421	Toshiba	165 240 241 281 308 326	Whirlpool	358 359 456
T			328 329 351 398 405 421	White Westinghouse	213 398 405 421 454
Tadistar	504		486 488 605 610 612 614		605 752 760
Talent	240 251	Toshiba	615 617 618 619 620 624	Wilson	674
Tandberg	246 398 630 784		625 626 721 722	Windsor	398 405 743
Tandy	145 193 217 766	Tosonic	281	Winston	153 421
Targa	321	Towada	760	Winternitz	153
Tashiko	666	Transonic	421	Wizja	408
Tatung	157 207 301 316 408 421	Trc	144 153 504	World Of Vision	306 335
	423 447 450 495 502 507	Trevi	153	World-Tech	156
	515 518 523 559 671 750	Triad	421	Worldview	153 421
	766 767	Triax	358 507	Y	
Taurus	613	Trilux	258 408 426 441 743	Yamaha	615 618 642 653
Teak	153 421	Tristar	145	Yamo	145
Tec	153 156 216 217 263 773	Triumph	351 578	Yevici	153
Techline	414 760	Trivision	153	Yokan	421
Technica	281 398 405 472 473 487	U		Yoko	145 153 156 261 285 421
	489 741	Uher	263 347 351 421 451 535		426 605 784
Technics	421		760 776	York	421 610
Techniland	421	Ultra	766	Yorx	145
Technisat	423 741 771	Ultravox	213 217 421 558 760	Yoshita	421
Technol	153 421	Uma	145 240 251 260 271 272	Yotaka	421
Technosonic	423		273 303 346 421 780 784	Z	
Technotrend	724		793	Zanussi	776
Techwood	186 281 394 398 404 405	Unic	260	Zenith	421
	473	Unimor	258 421		
Tecnimagen	418 423 455 488	United	329 398 421 486 488		
Tecnison	153 504	Universum	153 217 240 243 250 251		
Teco	143		258 259 260 265 271 275		
Tedelex	153 421		285 301 346 369 381 398		
Teknant	153 421		405 414 415 419 421 426		
			445 475 504 537 743 776		

Hersteller-Codewise

A.R.Systems	212	Century	173	Expert	145	Ima	212
Accent	143	Cge	207	Fenner	233	Imperial	207
Action	204	Cgm	118	Ferguson	244	Infratex	170
Admiral	209	Cie	172	Fidelis	143	Ingelen	182
Adyson	208	Cimline	216	Finlandia	135	Inno Hit	202
Aeg	176	Cinex	221	Finlux	224	Interbuy	173
Aiostay	100	Circuit City	212	First Line	199	Interdiscount	151
Aiwa	142	Citizen	212	Fisher	180	Interfunk	194
Akai	234	Clarivox	206	Force	130	Intervision	221
Akira	139	Claton	185	Formenti	184	Irradio	208
Akura	191	Clatronic	221	Fortress	212	Iskra	134
Alba	227	Colortyme	204	Frontech	209	Ist	191
Albiral	184	Computron	143	Fujitsu	175	Isukai	191
Allorgan	210	Condor	221	Fujitsu General	175	Its	191
Allstar	221	Conic	204	Funai	212	Itt	195
Altus	192	Conrac	175	Galaxis	221	Itv	212
Amstrad	172	Contec	212	Galaxy	221	Jacson	103
Anglo	209	Continental Edison	149	Gbc	202	Jetpoint	204
Anitech	208	Crosley	206	Gec	182	Jrc	219
Ansonic	203	Crosswood	185	Geloso	202	Jvc	174
Aoc	142	Crown	207	General	109	Kaisui	191
Arc En Ciel	178	Cs Electronics	221	Genexxa	191	Kambrook	151
Arctic	192	Ctc Clatronic	221	Gericom	131	Kapsch	175
Aristona	163	Curtis	133	Gitem	151	Karcher	221
Asa	156	Curtis Mathes	212	Gmg	221	Kds	104
Asberg	184	Daewoo	177	Goldstar	204	Kendo	216
Astra	143	Dalco	109	Goodmans	228	Kenmark	166
Asuka	221	Dantax	214	Gorenje	167	Kennedy	175
Atlantic	215	Daytron	162	Gpm	191	Kenwood	142
Audiosonic	191	Dce	185	Gradin	191	Keymat	125
Autovox	145	De Graaf	175	Graetz	182	Kiton	185
Awa	143	Deca	221	Gran Prix	221	Klh	175
Axxion	118	Decca	193	Granada	235	Kneissel	215
Bang & Olufsen	133	Desmet	143	Grandin	157	Kolster	208
Basic Line	214	Diboss	200	Grenadier	143	Konka	136
Baur	198	Dixi	143	Gronic	207	Korpel	207
Bec	146	Dmtech	176	Grundig	237	Ktv	212
Becrese	209	Dual	226	Grunkel	185	Kuasho	208
Beko	219	Dumont	207	Gtt	221	Kuba	198
Bell & Howell	212	Dynatech	212	Haier	154	Kuba Electronic	198
Benchmark-Beaumarck	204	Ecrom	185	Hallmark	212	K?ting	167
Beon	133	Elbe	215	Hanseatic	226	Lavis	147
Best	167	Elbit	143	Hantarex	202	Legend	143
Bestar	207	Elcit	173	Harley Davidson	212	Lenco	208
Blackstripe	212	Electrohome	162	Harrad	212	Lenoir	233
Blaupunkt	217	Elektronika	148	Harvard	212	Leyco	191
Blue Sky	203	Elekta	221	Hb Ingelen	203	Lg	186
Boxford	119	Elektronika	148	Hcm	221	Liesenk?ter	163
Brandt	211	Elemis	167	Hifivox	178	Lifetec	192
Brandt Electronique	178	Elin	233	Hinari	208	Lintron	212
Braun	101	Elite	188	Hisense	102	Lloyd'S	162
Brionvega	153	Elmak	124	Hitachi	246	Loewe	171
Brockwood	212	Elman	134	Hoher	203	Logik	220
Broksonic	212	Elta	206	Home Electronics	119	Luma	215
Bruns	167	E-Max	130	Humax	158	Lumatron	215
Bsr	134	Emerson	219	Hyper	191	Lux-May	219
Bush	190	Erres	163	Hypson	173	Luxor	230
Cample	212	Etron	208	Hyundai	159	Lxi	212
Capehart	204	Euroline	192	H?er	150	L?ik	164
Capsonic	191	Euroman	191	Ibervisao	226	M Electronics	210
Carrefour	188	Europhon	206	Ice	191	Magasin	186

Magnadyne	202	Pathe Marconi	178	Seg	227	Tensai	226
Magnafon	184	Pce/Pec	212	Seleco	216	Tesla	202
Magnasonic	212	Peacock	110	Sentra	144	Tevion	189
Magnavox	163	Penney	212	Sharp	196	Thomas	204
Magnum	105	Philco	206	Shivaki	148	Thomson	223
Manesth	227	Philips	241	Siarem	173	Thorn	238
Marantz	132	Phoenix	214	Sicatel	120	Thorn-Ferguson	197
Mark	169	Phonola	163	Sice	160	Tokai	132
Mascom	221	Pioneer	179	Siemens	217	Tokyo	122
Matsui	220	Plantron	173	Sierra	163	Toshiba	225
Mediator	163	Playsonic	203	Siesta	167	Tosonic	212
Medion	189	Policom	211	Silva Schneider	200	Towada	202
Melectronic	218	Portland	204	Silver	144	Trc	221
Memorex	212	Prandoni Prince	202	Singer	173	Triax	123
Memory	150	Prima	212	Sinudyne	201	Trilux	141
Memphis	204	Pringston	192	Sky	127	Triumph	116
Mercury	143	Prinz	132	Sogo	200	Uher	188
Merrit	182	Proelco	148	Solavox	182	Ultravox	173
Metz	213	Profex	152	Sonitron	232	Uma	187
Micromaxx	185	Profilo	200	SONiX	130	Unimor	191
Minerva	160	Profitronic	221	Sonoko	173	United	214
Mirai	126	Proline	166	Sonolor	210	Universum	233
Mitsubishi	181	Prosonic	111	Sontec	207	Univox	202
Mitsubushi	185	Protec	173	Sony	183	Uranya	173
Mivar	155	Protech	199	Sound & Vision	208	Vanguard	162
Motorola	212	Proton	162	Soundcolor	221	Veco	143
Mtc	212	Provision	199	Soundesign	212	Vestel	185
Multichoice	137	Pulsar	204	Spectrician	208	Vexa	143
Multitec	185	Quadro	185	Standard	202	Videoseven	130
Multitech	209	Quasar	173	Star	139	Videoton	165
Murphy	156	Quelle	245	Starlite	221	ViewSonic	108
Naonis	215	Radio Shack	212	Stern	215	Vision	221
Nec	161	Radiola	163	Sunkai	113	Voxson	202
Neckermann	229	Radiomarelli	202	Sunwood	143	Waltham	165
Nei	219	Radionette	182	Supertec	192	Wards	174
Neovia	131	Radiotone	233	Supertech	152	Watson	192
Newtech	143	Rank	156	Swisstec	168	Wattradio	184
Nikkai	191	Rca	122	Symphonic	212	Wega	180
Nikko	121	Recor	143	Talent	160	Wegavox	221
Noblex	118	Record	148	Tandberg	140	Weltech	192
Nobliko	184	Red Star	221	Tandy	191	Welstar	150
Nogamatic	178	Rediffusion	182	Tashiko	146	Whirlpool	123
Nokia	242	Revox	188	Tatung	193	White Westinghouse	188
Nordmende	178	Rex	215	Teak	233	Windsor	157
Northern Star	106	Rft	167	Tec	172	Winston	143
Nova	144	Roadstar	214	Techline	227	World Of Vision	131
Novatronic	143	Royal	221	Technica	176	Worldview	143
Oceanic	210	Royal Nec	192	Technisat	114	Yamaha	129
Okano	120	Saba	211	Technol	143	Yoko	192
Onceas	202	Sagem	112	Techwood	176	York	209
Onwa	191	Saisho	164	Tecnimagen	128	Zanela	117
Orava	143	Saivod	203	Tecnison	221	Zanussi	215
Orion	236	Sakio	209	Tedalex	143		
Osaki	191	Salora	218	Teknant	143		
Otava	138	Sambers	208	Tekon	204		
OTHER_BRANDS	247	Samsung	239	Teleavia	211		
Others	231	Sansui	212	Telefunken	222		
Otto Versand	243	Sany	151	Telerent	115		
Ovp	107	Sanyo	232	Teleservice	160		
Pael	121	Sbr	163	Telestar	221		
Palladium	169	Schaub Lorenz	182	Teletech	157		
Panama	173	Schneider	240	Teleton	175		
Panasonic	205	Scott	162	Televiuew	221		
Pathe	149	Sea	150	Telra	221		

BEL
digital

Copyright © 2009 Belsat AG: Dieses Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Belsat AG nicht vervielfältigt, übersetzt oder anderweitig verwendet werden, weder ganz noch auszugsweise, ausgenommen der Inhaber der Urheberrechte willigt ein oder die Urheberrechtsgesetze lassen dies zu.